

236

Procesador de Audio AM

Guía de Instalación y de Usuario



May, 2017 - Rev. 1 Firmware
Versión en español 1.0 – Jul 2017

INDICE

Sección I - INTRODUCCIÓN.....	3
Descripción del Producto	
Características del Producto	
Especificaciones del Producto	
‘Bajo la Capota’	
Sección II - PREPARATIVOS INICIALES.....	7
Desembalaje e Inspección	
Registro de la Garantía	
Montaje	
Alimentación de CA	
Interferencia de Radio Frecuencia (RFI)	
Pantalla del Panel Frontal y Controles	
Configuración por Panel Frontal vs. Interface Web	
Navegando por el árbol del menú	
Entradas de Programa Analógico y Digital	
Entrada de Stream [Flujo]	
Fuentes de Entrada y Conmutación del Programa por Error	
Alarmas de Audio	
Características de la Salida del Procesador	
Salida del Procesador Analógico	
Salida del Procesador Digital	
GPIOs [Entradas/Salidas de Propósito General]	
El Puerto de Red	
E/S de Energía de +12VCC	
Protección por Contraseña	
Varios Menús de Administración	
Monitoreo por Auriculares	

Sección III - CONFIGURACIÓN DEL PROCESADOR.....	15
Mediciones	
Pre ajustes de Procesamiento	
Estableciendo los Niveles de Entrada	
AGC [Control Automático de Ganancia]	
Nivelación	
Ecuilización	
Procesamiento Multibanda	
Crossovers	
Accionamiento de 'Master' y Banda	
Desacoplamiento de Banda	
Bombeo de Bajos	
Limitación	
Liberación de WB	
Limitación de AF [HF] y Recorte	
Modulación de Pico Positivo	
División diaria	
Baipás del Procesador	
Oscilador para Prueba	
Sección IV - INTERCONECTANDO AL NOVIA 236.....	22
La Interface Web	
Asignación de IP por DHCP	
Configuración Manual de la IP	
Asignando un Nombre de Host	
Escucha Remota	
Acceso Remoto	
DNS Dinámico	
Cronometraje	
SNMP	
Estado de la Red	
Notificaciones de Alarmas	
El Registro de Alarmas	
Respaldo: El Perfil de Hardware	
Actualizaciones de Firmware	
GARANTÍA	(dentro de la tapa posterior)

Sección I

INTRODUCCIÓN

Descripción del Producto

El NOVIA 236 de Inovonics es un procesador de cadena-al-aire compacto y versátil para la radiodifusión AM monofónica. Una amplia gama de opciones de ancho de banda de transmisión y de procesamiento de audio hacen al NOVIA 236 adecuado para el estándar de onda media, onda corta y servicios especializados de radiodifusión AM.

El NOVIA 236 cuenta con AGC de ganancia controlada, nivelación, ecualización paramétrica, compresión de rango dinámico de 3 bandas, banda ancha asimétrica y limitación final de alta frecuencia independiente. Programable desde el panel frontal o a través de su interface multiplataforma, el NOVIA 236 también soporta también soporta flujos de programa en dos sentidos y SNMP.

Características del Producto

Las características del Inovonics NOVIA 236 incluyen:

- Procesamiento de audio completo con los ajustes preestablecidos desde fábrica y por el usuario; Planificador interno para la parrilla de programación
- Acepta entradas de programa analógicas, digital-AES y streaming
- Salidas analógicas y digital-AES; entrega audio desde la fuente y audio procesado para monitoreo remoto
- Función de conmutación por error puede cambiar a un programa alternativo de alimentación cuando se pierde el audio principal
- Fácil instalación utilizando la pantalla OLED y la perilla de navegación del árbol de menús del procesador
- Interface Web de función completa trabaja con cualquier navegador
- Auto registro de alarmas por pérdida de audio; sensores de la alarma para indicación remota; envía avisos por correo electrónico o texto
- Medición precisa en el LED del panel frontal; todas las funciones de procesamiento medidas en la pantalla OLED e interface Web

Especificaciones del Producto

Respuesta de Frecuencia (obviando procesamiento):

50Hz-20kHz, ± 0.25 dB

Límite de Respuesta de Salida:

Frecuencias Nominales: 5kHz, 6kHz, 7kHz, 8kHz, 9kHz, 10kHz

Características del Filtro: filtro FIR de 143 coeficientes con compensación de fase y sobre impulso; ± 0.5 dB, 50Hz a $\times 0.95$ frecuencia de corte nominal; aprox. -15dB a corte; > -50 dB a $\geq \times 1.04$ nominal

Pre-Énfasis:

Ningún (respuesta plana) o 'truncado' US NRSC curva de pre-énfasis escalada a la frecuencia de corte

Distorsión (obviando procesamiento):

E/S Analógica: $< 0.02\%$ THD (ref: +24dBu E/S)

E/S Digital AES: $< 0.002\%$ THD (ref: 0dBFS E/S)

Señal-Ruido: (obviando procesamiento):

E/S Analógica: > 105 dB (ref: +24dBu E/S)

E/S Digital AES: > 120 dB (ref: 0dBFS E/S)

Entradas de Líneas de Programa:

Analógica: activa-balanceada (XLR) entrada monoaural acepta niveles de línea nominales de '0-VU' desde -15dBu a +15dBu; corte en +24dBu

AES Digital: balanceada con transformador (XLR) acepta niveles pico de línea entre -30dBFS y 0dBFS a tasas de muestreo desde 32kHz a 96kHz; seleccione mono izquierdo, mono derecho o programa de audio I+D

Streaming IP: acepta streams Icecast/SHOUT cast MP3, Ogg y AAC

Salidas de Líneas de Programa:

Analógicas: activas-balanceadas (XLR) entrega -12dBu a +18dBu para un 100% de modulación simétrica; corte en +24dBu, fuente de 200 Ω

AES Digital: balanceada con transformador (XLR) entrega -30dBFS a 0dBFS para un 100% de modulación simétrica; tasa de muestreo sigue a la entrada o puede ser fijo a 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz

Refuerzo de Pico Positivo:

Intrínseca asimétrica, los picos hacia positive pueden ser selectivamente limitados en pasos de 1% desde el 100% al +130%

Latencia de la Señal del Programa (Retardo):

1,5ms en baipás, aprox. 3,7ms en operación normal

Puerto de Red:

Conexión a red TCP/IP (RJ45) para configuración / operación remota y entrada/salida de streaming de audio; soporte total de control SNMP

Puertos GPIO [Entrada/Salida de Propósito General]:

3 GPI, 3 GPO con funciones asignables y polaridad lógica

Clavija para Auriculares:

TSR (3.5mm) en el Panel Frontal; auriculares de baja Z o alta Z

Generador Interno de Tono para Prueba:

20Hz-20kHz; frecuencia y nivel variable

Alarmas:

Cierre local (GPIO), interface de navegador, alarmas SNMP y SMS/email por pérdida de audio; mantiene registros diario, semanal, mensual

Programador:

La Parrilla de programación se simplifica con un reloj de tiempo real integral y programación predefinida

Procesamiento de Audio:

AGC: rango de captura ± 15 dB; controlado por 'Ventana' de doble-velocidad

Estabilización: compresión variable 2:1 'silábica'

Ecualizador: 4 secciones en cascada de ecualización paramétrica

'Bombeo de Bajos': realce variable del ataque de bajos

Compresión: de 3-bandas con selección de crossovers, accionamiento de banda master y banda individual variable, más ajuste de r.m.s / 'densidad' de picos

Control Final de Pico: Limitación de banda ancha asimétrica de avance sin corte con protección independiente de alta frecuencia en pre-énfasis

Pre configuraciones de Procesamiento: 10 de fábrica, 10 definidas por el usuario

Requerimiento de Energía:

12VCC a 240mA (coaxial de 2.1mm x 5.5mm); se incluye fuente de alimentación 'universal' en línea conmutada de 100/240VCA

Opciones de Montaje:

Un adaptador opcional para rack puede contener uno o dos NOVIA u otra unidad Inovonics de medio-rack en un espacio estándar de 19 pulgadas, espacio de rack de 1U

Tamaño y Peso:

4,00cm Al x 20,32cm An x 15,24cm P; 2,27Kg peso de envío

Certificaciones:**Vista Posterior:****'Bajo la Capota'**

El procesador NOVIA 236 es muy compacto utilizando mayormente componentes montados en superficie (SMD). Algunos de ellos son 'específicos a la aplicación' y/o pre-programados en fábrica, pero todos ellos son inmensamente pequeños. Esto hace que el servicio de la unidad en el campo sea una tarea difícil y frustrante en el mejor de los casos. Por estas razones y también por el pequeño formato de este manual, hemos prescindido de

diagramas esquemáticos, instrucciones de servicio y un listado de los componentes

Sin embargo, nuestra política siempre ha sido 'divulgación completa'. Creemos que, a menos que estemos haciendo algo nefasto, nunca debe haber una razón para ocultar información al usuario. Con una conciencia limpia y a su petición alegremente proporcionaremos documentación adicional y divulgar todo excepto los secretos más oscuros concerniente a cualquier producto de Inovonics.

Debido a que es pequeño y ligero, retornar el NOVIA 236 para servicio en la fábrica es una opción que recomendamos. ¡Inovonics nunca ha considerado a las reparaciones de fábrica una importante fuente de ingresos y estamos seguros que usted será sorprendido con lo razonable que son realmente nuestras tarifas!

Sección II

PREPARATIVOS INICIALES

Desembalaje e Inspección

En cuanto reciba el NOVIA 236, inspecciónelo por posibles daños de envío. Si hubiere daños o se sospeche de ellos, notifique a la compañía de transporte de inmediato y luego contacte a Inovonics.

Recomendamos que guarde los embalajes originales de envío, en el evento de que se requiera retornar los equipos por reparación de Garantía. ¡Los daños sufridos como consecuencia de embalaje inadecuado en el envío de retorno puede invalidar la Garantía!

Registro de la Garantía

Por favor complete el registro de la Garantía. Esto no solo garantiza la cobertura del equipo bajo los términos de nuestra Garantía (en el interior de la cubierta posterior de este manual), sino que el usuario se asegura de recibir servicio específico e instrucciones de modificación, incluyendo actualizaciones de software o firmware. Regístrese en línea en:

www.inovonicsbroadcast.com/product-registration

Montaje

El NOVIA 236 está empaquetado en el formato compacto de medio-chasis. Suministramos patas de goma adhesivas para que la unidad pueda colocarse en un escritorio o encima de un equipo existente montado en un rack, siempre que se deje libre al menos un espacio de panel de 1U para poder acceder el panel frontal del NOVIA 236.

Un kit opcional de montaje en rack está disponible que puede albergar uno o un par de productos de medio-rack de Inovonics. El kit incluye un panel ciego para el espacio no utilizado y con un cable de encadenamiento de energía para que dos dispositivos compartan una fuente de poder

Alimentación de CA

El NOVIA 236 viene con una fuente de poder conmutada tipo 'ladrillo' externa que acepta voltaje de línea entre 100VCA y 240VCA. El consumo real es de 240mA a 12 voltios de CC. Un segundo conector en el panel posterior de la unidad permite al usuario 'encadenar' una unidad adicional para compartir una fuente de poder, con ello reducir el embrollo de cables. Asegúrese de que el consumo de energía total no exceda la corriente DC indicada en la etiqueta de la fuente de poder.

Interferencia de Radio Frecuencia (RFI)

Aunque anticipamos que el NOVIA 236 encuentre un hogar en el entorno de radiodifusión, por favor practique un cuidado razonable en la colocación de la unidad lejos de campos de RF *anormalmente* altos

Pantalla del Panel Frontal y Controles

Las mediciones en las barras de gráficos monitorean las entradas y salidas del procesador. Estos son medidores de respuesta de pico con 'guarda pico' sobre la muestra rebotadora.

Las marcas en dB del medidor de entrada deben considerarse relativas ya que el medidor viene después del control de nivel de entrada en la ruta de señal. Para el medidor de salida, 0dB en la parte superior de la escala corresponde al 100% de la modulación de la portadora.

El rango de visualización del medidor de entrada y su actividad dependerá mucho de la dinámica del material del programa. Música altamente comprimida generalmente hará cresta (y 'se mantiene') alrededor de -6dB en la escala de medición; un material con un rango dinámico mayor mostrará más variación.

El LED verde a la derecha de la pantalla de nivel indica control del AGC. Estará iluminado la mayoría del tiempo, apagándose únicamente durante las pausas en la narración. La alarma de pérdida de audio enciende el LED rojo.

La pantalla OLED de despliegue gráfico en el panel frontal presenta el árbol de menús de configuración/operación en un formato fácil de leer y toda la configuración puede ser hecha con el botón en la perilla de selección. La pantalla emplea un protector de monitor, así que, cuando la pantalla se pone tenue o completamente oscuro, simplemente presione el botón en la perilla de selección o el botón Back [Atrás] una vez para activar la pantalla. Ninguna selección o cambio será realizado con ésta acción.

Configuración por Panel Frontal vs. Interface Web

El NOVIA 236 puede ser configurado y operado tanto usando el menú en el panel frontal y el botón en la perilla de selección o utilizando la interface Web. Sin duda encontrarás la interface Web más fácil y rápida, pero le aconsejamos adquirir cierta familiaridad con el enfoque del panel frontal. Inicialmente necesitará configurar una conexión de red desde el panel frontal.

Dicho esto, si eres un aventurero siéntete libre de zambullirte, monta una conexión de red y haz toda la configuración sobre tu red. La interface Web está organizada similarmente al Árbol de Menú OLED que separa juegos de instrucciones que pueden ser redundantes. Aquí en la Sección II nos centraremos en la configuración por el panel frontal. Pero cualquier cosa en el Árbol de Menú puede ser hallado en las páginas de la interface Web.

Consulte la Sección IV para asuntos que son específicos a la conexión de red del NOVIA 236.

Navegando por el Árbol del Menú

En pocas palabras, se *gira* el botón de la perilla para ciclar entre y resaltar elementos del menú y luego *pulse* el botón para seleccionar, editar o ajustar el elemento resaltado. Para aclarar aún más:

- 1) Si caes en un elemento de menú que requiere entrada de texto o numérica, aparece una pantalla para ingresar texto al entrar en este submenú. *Gire* y *Pulse* el botón para seleccionar alfanuméricos, puntuación, retorno, etc. Después de introducir el texto, seleccione Save [Guardar] y *pulse* el botón para guardar la entrada o presione la tecla Back [Retroceso] cerca del botón para cancelar la operación.
- 2) Si el submenú tiene una casilla de verificación o un 'botón de radio', encierre la opción en corchetes y *pulse* el botón de la perilla para cambiarlo.
- 3) Si la pantalla muestra un 'control deslizante' *gire* la perilla hasta rodear al deslizador con los corchetes, *pulse* el botón para habilitar el ajuste y luego *gire* la perilla para cambiar el valor. Finalmente, *pulse* el botón o presione la tecla Back [Retroceso] para guardar el ajuste.


Siempre puede presionar el botón de Back [Retroceso] repetidamente para regresar a la pantalla de menú principal como se muestra aquí.



Entradas de Programa Analógico y Digital

Como es de esperar, el conector ANALOG IN XLR [Entrada Analógica XLR] del panel trasero acepta solamente un canal único de audio de programa. Pero la entrada digital AES IN [Entrada AES], apta para estéreo, puede ser configurada como sea requerido, ofreciendo uso 'dividido' de los canales para alimentar un programa separado de un servicio localizado en el mismo sitio.

Desde el Menú Principal, vaya a Setup/Inputs/Digital Input Mono Mode. Aquí es donde selecciona donde se alimenta el programa digital-AES, ya sea combinando internamente los canales estéreo Left + Right o ingresar audio *únicamente* del canal Left o *únicamente* del canal Right del par estéreo digital-AES.



Entrada de Stream [Flujo]

Tal como fue descrito para la entrada digital-AES, el NOVIA 236 puede aceptar flujo [stream] de audio monoaural o estéreo. Vaya a Setup/Inputs/Stream Input/Stream Input Mono Mode para seleccionar Left + Right para alimentación estéreo o para alimentar *únicamente* flujo de audio de los canales Left o Right.

Bajo Stream URL, introduzca manualmente la dirección de Internet de la fuente del flujo del programa de audio. Cuando la casilla Only connect when stream is source *no* está marcada, el NOVIA 236 se conectará automáticamente a un stream válido y permanece conectado. Cuando la casilla Only connect when stream is source está marcada, como se muestra arriba, la unidad se conecta al flujo ya sea cuando el flujo ha sido manualmente seleccionado como la fuente principal de entrada o cuando la ‘conmutación por error’ ha cambiado a este flujo como fuente de respaldo. El botón de Connect simplemente fuerza una reconexión.



Fuentes de Entrada y Conmutación del Programa por Error

Desde el Menú Principal, vaya a Input Sources para seleccionar su Primary Source [Fuente Primaria] y conmutación por error Backup Source(s) [Fuente(s) de Respaldo] para el programa de audio.

Bajo el submenú Primary Source, establezca el valor predeterminado, primera opción para la fuente del audio del programa; Audio:. Esto puede ser cualquiera de las tres entradas de programa: Analog, Digital o Stream.



De segundo y hasta tercero, la ‘conmutación por error’ del Audio: las alternativas son definidas en una manera similar. En el ejemplo de arriba, una alarma por pérdida de audio en la fuente de programa primaria Analog puede ser programado para conmutar la entrada al procesador a Digital o a Stream.

Alarmas de Audio

Las alarmas de pérdida de Audio para las entradas analógicas, digitales y streaming son cada una programadas independientemente, pero sigue el mismo procedimiento. Como un ejemplo típico, programaremos la alarma para la entrada analógica.

Desde el Menú Principal vaya a Setup/Inputs/Analog Input/Analog Audio Loss.

NOTA: La casilla Alarm_tiene que estar marcada para que la alarma funcione, del todo. Si se deja sin marcar, ¡la alarma no se activará! No habrá conmutación por falla de audio, no habrá indicación de alarma en el panel frontal o en la interface de Web, sin salida en el 'registro', sin email o notificación de texto y no habrá trampa de SNMP.



Threshold On es el nivel de audio al que debe bajar el programa para activar una alarma. Es más, el nivel de audio debe permanecer por debajo de este punto el número de segundos programados en la casilla Time On. Del mismo modo, Threshold Off es el nivel de audio al que el programa debe retornar y permanecer por encima del tiempo en segundos de Time Off, para restaurar la alarma.

El nivel actual del audio de programa se muestra como una barra sombreada detrás de las casillas Threshold On/Off. Esto hace que sea más fácil definir la marca del punto de activación con referencia al programa de audio. Por supuesto, Ningún audio será mostrado a menos que la entrada esté conectada. Asegúrese configurar la(s) alarma(s) de la fuente de entrada de respaldo cuando se utiliza la característica de conmutación por error de programa.

Características de la Salida del Procesador

La radiodifusión AM tradicional en onda media era considerada históricamente un sistema de 'respuesta plana'. Sin embargo, durante años una buena cantidad de emisoras de AM decidió aumentar las frecuencias altas de audio para compensar el rendimiento decreciente de las radios baratas de AM. A principios de la década de 1980, el NRSC de Estados Unidos (National Radio Systems Committee) propone una característica de pre-énfasis estandarizada, además de una función de corte de 'filtro de muro'. Ambas medidas están dirigidas a la reducción del ruido eléctrico artificial y de la interferencia de canal adyacente de 'palabras ilegibles' [monkey chatter]. La propuesta fue posteriormente exigida por mandato de la FCC estadounidense (Comisión Federal de comunicaciones).

El pre-énfasis de la NRSC es una curva truncada de 75µs, hasta por 1dB a 1kHz y +10dB a 10kHz. El corte es muy escarpado. La respuesta es plana hasta cerca de 9,6kHz; -15dB a 10kHz y -50dB o más a 10,4kHz.

Las características comunes a ambas salidas del NOVIA 236, la ANALOG OUT y la AES OUT, son seleccionadas bajo Setup/Outputs/Pre-Emphasis & LPF. El ejemplo de arriba es la opción NRSC norteamericana, pero cortes alternativos



están disponibles para el espaciado de canales a 9kHz de Europa y para onda corta, TIS (asistencia en carreteras) y servicios similares. Los cortes están detallados en las Especificaciones en la página 4. El pre-énfasis mantiene el mismo perfil de la curva general de 10kHz del estándar NRSC, pero se escala a la frecuencia de corte seleccionada en todos los casos.


Salida del Procesador Analógico

El menú Setup/Outputs/Analog Audio Output controla el nivel analógico equilibrado en el conector ANALOG OUT XLR en el panel posterior. El Analog Level ajusta el nivel de pico de una señal de programa simétricamente limitada desde -12dBu a +18dBu. El punto de corte de +24dBu del NOVA 236 mantiene suficiente margen para picos positivos de programa de hasta +130%.

Salida del Procesador Digital

El AES OUT digital en el panel posterior es controlado desde Setup/Outputs/Digital Audio Output. Aquí usted ajusta el nivel de pico de una señal simétrica limitada de programa de -30dBFS a 0dBFS. Como los picos positivos del programa pueden exceder el Digital Level mostrado debajo de la barra deslizante, no debe exceder su valor máximo de -3dBFS.

También bajo este menú, el Sample Rate [rata de muestreo] de la salida puede ser definido a Follow Input (la misma rata de muestreo de la entrada, como se indica en la pantalla), o a una rata fija de 32kHz, 44.1kHz, 48kHz o 96kHz.



GPIOs [Entradas/Salidas de Propósito General]

Tres terminales GPO (General Purpose Output [Salida de Propósito General]) presenta conexiones “de registro” de alarma para indicación remota de pérdida de audio de programa. El cuerpo plástico del conector puede ser desenchufado del chasis para hacer la conexión más fácil y para una desconexión rápida.

Los GPOs son programados desde el menú Setup/Outputs/General Purpose Outputs. La Polarity: de cada Output: 1, 2 o 3 puede ser programada como Active Ground (el terminal va a tierra con una alarma) o Active Open (el terminal normalmente está a tierra y se abre con una alarma). Type: se puede asignar a Analog Audio Loss, Digital Audio Loss o Stream Audio Loss. None inhibe la apertura o cierre en el terminal de alarma. Los parámetros de programación de las alarmas son explicados en la Página 10.



Las salidas GPO de 'registro' de alarma son colectores de transistores NPN que saturan a tierra. Hasta 100mA pueden ser 'disipados' por cada una de las salidas para operar relevos o indicadores LED utilizando una fuente externa de hasta 24VCC. El lado negativo de la fuente externa tiene que retornar al terminal GND (tierra), en el panel posterior, una fuente de +5V limitada a 10mA es suministrada como una facilidad.

Los tres terminales GPI no tienen uso actualmente, pero han sido incluidos para uso futuro.

El Puerto de Red

La clavija RJ-45 del panel posterior lo conecta a su red local (LAN) y desde allí a través de su router de red a la Internet. Una conexión de red es requerida para la interface Web, para el flujo [stream] de audio de 2 vías y para las funciones SNMP.

E/S de Energía de +12VCC

Dos conectores 'coaxiales' en paralelo permiten 'encadenar' dos unidades de medio rack que compartan un adaptador común de rack. Un cable corto 'trenzado' se provee con cada adaptador de rack para para la alimentación en bucle.

El NOVIA 236 consume 240mA. Verifique la potencia en la etiqueta de la fuente de alimentación para asegurarse de que tiene la capacidad para los módulos que debe soportar.

Estos conectores de alimentación no son un tipo de sujeción. Si esto se convierte en un problema, un Ty-Wrap® puede fijar los cables de alimentación a un taquete de plástico sobre los conectores.

Protección por Contraseña

Puede proteger la configuración del NOVIA 236 con una contraseña, que después debe introducirse antes de que se puedan realizar cambios. Se pueden asignar la misma contraseña o separadas para bloquear el acceso al panel frontal y la interface Web.

Desde el Menú Principal vaya a Admin/Security. Introduzca manualmente en uno o ambos cuadros una contraseña para ingresar al Front Panel: o Webpages:. Resalte Save y presione el botón para guardar la contraseña en memoria. Una vez que la contraseña es guardada, la pantalla de Now Playing será el único punto de menú disponible.

Presione la tecla Back para iniciar sesión. Se le pedirá que ingrese la contraseña antes de acceder a cualquier menú y cualquier ajuste sea hecho. Del mismo modo, en Webpages: debe ingresarse la contraseña en un computador habilitado para la Web u otro dispositivo conectado.

Para recuperar una contraseña perdida, tiene que realizar un “reinicio completo”. Esto elimina no sólo las contraseñas, pero también volverá al NOVIA 236 a valores predeterminados de fábrica. *¡Se perderá toda la configuración de usuario y los pre ajustes!* Inicialice un reinicio completo manteniendo presionada la tecla Back mientras cicla la energía de la unidad (desconecte y luego conecte la energía). Siempre mantenga un perfil de Hardware actualizado para respaldar la configuración.

Varios Menús de Administración

El menú Admin/Display ofrece ajuste de Brightness [brillo] para la pantalla de menú OLED. No recomendamos un ajuste mayor del 60% predeterminado en fábrica, ya que no se ve mucho más brillante y puede acortar la vida útil de la pantalla.

El Timeout establece el intervalo entre el último uso del botón la última vez para que la pantalla vaya a Dim (tenue) o Dim (oscuro). Puede establecer esto entre 5 min y 60 min. Para probar al protector de pantalla mantenga presionada la tecla Back.

El About muestra el Firmware Rev: instalado y el Serial #: de su unidad, el estatus del Puerto Ethernet: y el Uptime:, por cuanto tiempo ha estado operando el NOVIA 236 desde la última vez que ha sido encendido.

Monitoreo por Auriculares

La clavija de 3,5 mm para auriculares, en el panel frontal se adapta, ya sean auriculares estéreo de baja o alta impedancia.

Cuando se enchufan los auriculares el menú LCD abrirá automáticamente la pantalla Headphone Volume donde el control deslizante ajustará el nivel de escucha. Después que se ha ajustado Volume, presione la tecla Back dos veces para retornar al menú en el que estaba. También puede llegar a la pantalla Headphone Volume desde el Menú Principal.

La selección predefinida de Headphones Source: es Proc. Out, el cual monitorea la salida del procesador. El de-énfasis es introducido en la ruta del monitor cuando se enciende el pre-énfasis. Otras opciones de monitoreo son las tres entradas al NOVIA 236 de programas ‘sin elaborar’ [raw]. Esto le permite escuchar el audio entrante, sin procesar, incluyendo la fuente de la conmutación por error, sin ponerla en el aire.


Sección III

CONFIGURACIÓN DEL PROCESADOR

Todos los ajustes abordados aquí aparecen bajo Procesadores en el Menú Principal.

Mediciones

Meters le da una visión global de la acción de procesamiento de audio. La interface Web proporciona una pantalla a 2 colores que además proporciona el nivel de audio y obtener anotación de la reducción de ganancia. Los dos ejemplos aquí reflejan el mismo programa, pero no en el mismo momento.



Pre ajustes de Procesamiento

El NOVIA 236 viene con diez pre-ajustes de programación desde fábrica y diez registros vacíos en los cuales puede guardar sus personalizados propios. Le recomendamos que comience con uno de los 'nuestros' y lo integre al 'suyo', a algo que suene mejor para su demografía de programación y mercadeo.

En este ejemplo inventado, 'Bob' el productor de la estación, ha desarrollado su propia versión de nuestro pre-ajuste de fábrica (F) Country y lo ha renombrado Country-2 (Bob's). Todos los parámetros de procesamiento son guardados en cada pre-ajuste y los pre-ajustes son guardados en conjunto con los pre-ajustes de otros usuarios cuando carga un respaldo del Hardware Profile (vea la Página 29).



Crear un pre-ajuste es fácil. Después de haber entonado el sonido adecuado para su estación, desplácese hasta el principio del menú Presets para hacer Save Preset. Presione el botón y, como será indicado, Name Your Preset [dele un nombre a su pre-ajuste]. Finalice con un Save. Verá el Nuevo pre-ajuste al final de la lista.

Para eliminar un pre-ajuste personalizado, desplácese hasta la parte inferior de la lista y seleccione Delete. Desplace la X parpadeante al pre-ajuste a ser eliminado y presione el botón. Los pre-ajustes de fábrica no pueden ser eliminados.

Estableciendo los Niveles de Entrada

Ajuste el nivel apropiado en Input Level bajo Setup/Inputs/... (dependiendo de la entrada que aplica: Analog, Digital o Stream).

Establecer el nivel de la fuente del programa implica el emparejamiento de la dinámica de audio del programa entrante a los de la función del AGC lento de 'ganancia-controlada'. Lo mejor es utilizar el audio del programa para esto, en vez de tonos. Con una alimentación 'del aire' moderadamente procesada y con emisión de música contemporánea, los picos de programa deben alcanzar consistentemente -3dB en los metros LED del panel frontal. La música fuertemente procesada debe ser amortiguada para que los picos no excedan los -6dB . Material con un gran rango dinámico ocasionalmente puede llegar a 0dB . Para una medida definitiva, vaya a Setup/Processor/Meters y verifique la acción del metro AGC. El objetivo es mantener la medición rondando justo alrededor de 0dB (centro de la escala) la mayoría del tiempo.

AGC [Control Automático de Ganancia]

El AGC es una función lenta, banda ancha de 'ganancia-cabalgante' que presenta fases de procesamiento posterior con un nivel uniforme basado en el pico y el contenido promedio del programa de audio. El AGC es de 'puerta-controlada' para prevenir 'ganancia-desbocada' durante los períodos de silencio.

El indicador de AGC en el panel frontal se ilumina cuando la puerta está abierta. La designación del AGC debajo del OLED y la interfaceWeb está en brillo normal bajo esta condición. El LED se apaga y el AGC se hace gris durante las pausas en el programa.

El AGC también contiene 'modo ventana'. Esto significa que cuando la ganancia del AGC se deliza fuera del 'punto óptimo' de $\pm 5\text{dB}$, una 'recuperación de ganancia' acelerada lo regresará a su sitio rápidamente.

El AGC está activado AGC por defecto, pero puede ser apagado para la música clásica o jazz para preservar los pasajes de *pianissimo*.

Nivelación

El AGC alimenta a un compresor 2:1 el cual tiene una respuesta 'silábica' (como un 'VU' metro) para programar dinámicos. Le da compresión suave de rango dinámica y discreta, que en realidad hace muy poca diferencia en el volumen del programa. La nivelación disminuye el rango dinámico global a largo plazo de la programación musical sin 'bombeo' y puede normalizar el diálogo entre varios ponentes en una mesa redonda. Imagínese a la nivelación como un AGC rápido y descontrolado.

Con el Leveling Drive llevado completamente a 0dB , esta etapa está esencialmente fuera del circuito y rara vez indica una acción en el metro. Mayor

nivelación 'colapsará' el desvanecimiento al final de las canciones, y los ruidos extraños en el estudio pueden ser más sensibles en el fondo durante las pausas en la charla.


Ecualización

El NOVIA 236 tiene un ecualizador paramétrico de cuatro secciones que puede ofrecer mucho control sobre la 'firma sonora'.

El ecualizador paramétrico no es tan conocido en el medio de radiodifusión como lo es en el estudio de grabación. Este tipo de ecualizador ofrece ganancia o pérdida variable en una frecuencia seleccionada, a diferencia de una sola sección del ecualizador gráfico más común. No sólo la frecuencia y la ganancia es ajustable, sino que también se puede variar el Q (ancho de banda) en la frecuencia seleccionada. Valores más bajos de 'Q' (mayor ancho de banda) son más útiles para la ecualización del programa. Picos agudos o nulos son generalmente reservados para resolver los problemas de canales dedicados, por delante de la mezcla final, con instrumentos específicos, voces o resonancia del salón.

Para ilustrar el efecto total de los 'bancos' de las 4 secciones del ecualizador, la frecuencia y la ganancia de cada sección se presentan gráficamente en el panel frontal y pantallas de menú de la interface Web y el efecto global, combinado de las cuatro secciones es trazado como un gráfico.

Cada sección está programada independientemente para frecuencia, 'Q' y ganancia. Las capturas de pantalla en la parte superior de la página siguiente muestran esto desde la perspectiva del panel frontal la interface Web. El refuerzo de bajos ubicuo se centra en 30Hz con una 'Q' baja de 0.4. El siguiente punto de ecualización reduce el sonido de tubo a 300Hz por 3dB. Una pizca de 'levantamiento de presencia' a 1,5kHz ayuda a la articulación del habla sin sonar 'chirriado' y unos pocos dB de 'chispa' a 8kHz redondea este perfil.



Si no estás familiarizado con el ecualizador paramétrico, pase algún tiempo escuchando varias muestras de material representativo de cómo poner el banco del ecualizador a través de sus ritmos. A diferencia del ecualizador

gráfico, más intuitivo, uno paramétrico toma algún tiempo en acostumbrarse.

Procesamiento Multibanda

La sección de procesamiento multibanda del NOVIA 236 proporciona compresión r.m.s. y limitador de pico en tres bandas de frecuencia. Algunos controles de configuración del multibanda que se derraman desde el encabezado Multiband hacia Limiting para mantener cada menú sin tornarse demasiado abarrotado.

Crossovers

Crossovers son las frecuencias que dividen el espectro de audio en las 3 bandas de procesamiento. Faldas [región de transición del filtro] del filtro son las funciones de segundo orden con diferencias sutiles de una selección a la siguiente. Las frecuencias de los 'Bajos' son generalmente consideradas aquellas que están por debajo de los 100Hz, así que elija el crossover de bajos que mejor se adapta a su programación. Un crossover de altos de 2kHz complementa la característica de pre-énfasis del NRSC norteamericano, sin embargo, una opción de 3 kHz puede dar un mejor balance en el rango medio, en aplicaciones generales de procesamiento de estudio.

Accionamiento de 'Master' y Banda

Ajuste el accionamiento "maestro" a la sección tribanda bajo Limiting/Triband Drive & RMS/Peak. Esto también es donde se encuentra el control deslizante RMS/Peak el cual establece la relación del r.m.s. al limitador de pico en las tres bandas. r.m.s.G/R (reducción de ganancia) se muestra por la porción amarilla sólida de los metros G/R LO/MID/HI y el limitador de pico por el segmento flotante o la porción azul de la barra.

Drive y RMS / Peak tendrán el mayor efecto sobre cuán 'busy' [animado] suena el programa. La acción del procesamiento multibanda llena vacíos en el espectro del programa. El control r.m.s. (0 a -10) dará un sonido más suave y el control basado en pico (0 a +10) una mayor densidad espectral.

Bajo Multiband/Band Drive, los reguladores independientes en la entrada a cada banda producen un cierto grado de ecualización estática, además de la capacidad de normalizar la compresión y limitación entre las tres bandas.

Desacoplamiento de Banda

Con la mayoría del material de programa, la banda media contiene más energía y se considera así a la banda 'maestra' de la sección multibanda. Band Uncoupling permite esclavizar la acción de las bandas bajas y altas a la de la banda media. Cuando está completamente acoplado (0% Uncou-

pling), la Banda Media G/R también reducirá la ganancia en las bandas esclavizadas, actuando más como un procesador de banda única. Las bandas esclavizadas seguirán siendo capaces de reducir la ganancia más allá del nivel G/R de la banda media según sea necesario, pero no cederán a un valor menor que el nivel G/R establecido por la banda media. Uncoupling avanzado para obtener un sonido de banda múltiple "más animado".

Bombeo de Bajos

Esta es una característica de realce de bajos que acentúa el impacto inicial de la batería o el punteo de una cuerda del bajo. Esta es una función dinámica y no tendrá efecto en el material de bajo sostenido. Bass Punch baipa-sea la sección multibanda, por lo que su acción no será evidente en la medición multibanda.

Limitación

En adición a los ajustes Triband Drive y RMS/Peak de arriba, el submenú de Limiting tiene unos controles adicionales para el usuario, encontrados bajo Final Limiter.

Liberación de WB

WB Release establece una función de doble liberación y tendrá el mayor efecto sobre la sonoridad percibida en el programa de radiodifusión.

El valor promediado en el tiempo de la limitación final establece una "plataforma" de liberación. Los picos del programa se liberan rápidamente a esta plataforma, que luego se libera a un ritmo más lento. WB Release establece la plataforma de nivel con relación a la reducción de ganancia máxima. La plataforma es la porción sólida o amarilla de la medición de WB; la liberación rápida del pico es visto como el segmento que planea o la sección azul de la pantalla. Un valor predeterminado de '0' es un compromiso seguro entre 'suave' (-10) y 'fuerte' (+10). La programación de la estación o su preferencia personal determinarán el ajuste apropiado para su propósito.

Limitación de AF [HF] y Recorte

Como se trató en páginas 11-12, la radiodifusión AM de hoy emplea pre-énfasis y de-énfasis complementarios, que requieren un limitador de alta frecuencia independiente para evitar la sobre modulación. El NOVIA 236 utiliza limitadores de AF [HF] y recorte de AF [HF] con cancelación de distorsión para cumplir con este requisito.

Nota: El limitador independiente de Alta frecuencia está activo únicamente cuando Pre-Emph está On bajo Setup/Outputs/Pre-Emphasis & LPF.

El HF Limit-Clip cubre el rango entre limitación total (-10) hasta mayormente recortado (+10) con '0' como compromiso por defecto. El sonido con limita-

ción total de HF puede sonar un poco apagado. Pero incluso con técnicas de reducción de distorsión, el recorte de HF puede poner un "límite" en la voz y otros sonidos familiares. Asegúrese de escuchar una muestra representativa de su programación antes de fijar un ajuste aquí.

Modulación de Pico Positivo

A diferencia de las limitaciones simétricas de la anchura de banda de la radiodifusión FM, manejo de la señal de audio digital y el corte de los maestros de laca para discos de vinilo, no hay límite teórico para la excursión positiva de una forma de onda de modulación en la radio AM. Por supuesto, una portadora de AM no puede ser modulada a un nivel por debajo del límite de la portadora, pero el 'cielo (o la fuente de alimentación) es el límite' en la dirección positiva.

Las formas de onda de la voz y de la música son asimétricas por naturaleza. Las prácticas de radiodifusión en los Estados Unidos y muchos otros países permiten que la portadora de AM sea asimétricamente modulada, hasta un 125% en los EE.UU. y en la mayoría de los otros lugares.

Desde el menú principal, diríjase a Processor/Positive Peak Amplitude. Aquí el nivel de Positive Peaks [Picos Positivos] pueden ser fijados en incrementos de 1% entre 100% y +130%. Tenga en cuenta que esta técnica ofrece una ligera ventaja de modulación sólo para el material de programa que tiene asimetría natural. El NOVIA 236 no realiza recortes de picos negativos, corte de picos, 'volteo-de-fase' o las travesuras de desviación de CC. Por lo tanto, no introduce la no-linealidad o la distorsión de la señal, simplemente la pasa.

División diaria

NOTA: El planificador de horas diarias se basa en al menos una conexión de red inicial para sincronizarse con el tiempo de la Internet y con la zona horaria adecuada y otras opciones seleccionadas. Vea las notas sobre el cronometraje en la página 27.

Pueden programarse tantos como 20 'divisores diarios' (cambios en la programación de una estación) con esta característica incorporada en el NOVIA 236. Los pre ajustes de procesamiento de audio pueden ser solicitados para desviaciones programadas en el formato de la estación durante el día de radiodifusión. Una estación puede partir de la música de jazz a un segmento de grandes orquestas, por ejemplo, o de música a la programación regular de entrevistas o insertar la alimentación por satélite de noticias de 5 minutos cada hora.

Desde el menú Processor/ Daypart, introduzca un Preset de procesamiento que haya seleccionado para el segmento de programación planeado. Puede seleccionar uno o más Days [días] de la semana en el cual el segmento será presentado, y la Hour [hora] y Min (minutos) en que empieza, AM o PM. En

este ejemplo, la estación presenta una mesa redonda religiosa el domingo a las 11:00 AM. Una segunda 'división del día' habrá sido programada para el mediodía, para volver al formato de música de la estación.



Una vez que una división del día programada comienza, continuará indefinidamente. Esto hace que también sea importante configurar su procesamiento "normal" como división del día, programar al planeador para que cambie de nuevo cuando la otra división del día termine.

Baipás del Procesador

El modo Bypass simplemente remueve totalmente la función de procesamiento de audio de la ruta del programa.

Oscilador para Prueba

Engranar al Test Oscillator desconecta el audio del programa de la entrada de la sección de procesamiento de audio y permite la alimentación de este punto con un tono. Por defecto está él está Off, por supuesto; seleccione On para alimentar el tono del oscilador a la entrada del procesador.

Frequency [frecuencia] y Level [nivel] del tono son ajustables desde este menú. Un ajuste de Level de -10dB es equivalente al nivel 'cero VU' y centrará la función de 'ganancia-cabalgante' del AGC. Dependiendo de la configuración del procesador puede ver poca o ninguna acción en el metro con un tono, ya que las etapas posteriores responden principalmente a los picos de programa.

Sección IV

INTERCONECTANDO AL NOVIA 236

En la Sección II se enfatizó la instalación del NOVIA 236 utilizando como método de entrada de datos la ‘perilla y el botón’ en el panel frontal. Tan pronto como tenga una conexión de red, siéntase en libertad para ‘graduarse’ en la operación de la interface de Web. Aunque el árbol del menú OLED seguirá siendo referenciado aquí, el menú de la interface Web es casi idéntico, pero muy intuitivo y mucho más rápido.


La Interface Web

El diseño ‘sensible’ de la interface Web del NOVIA 236 proporciona una experiencia de visualización óptima a través de una amplia gama de dispositivos. Un mínimo de cambio de tamaño, panoramización y desplazamiento es requerido entre monitores de computadora de escritorio, tabletas y teléfonos móviles.

Asignación de IP por DHCP

Con el LAN PORT del panel trasero conectado a la red, navegue desde el menú principal a Setup/Network/IP Settings. Aquí puede seleccionar:

☉ DHCP para que su router asigne automáticamente una dirección IP al NOVIA 236. Una conexión DHCP rellena automáticamente los campos del lado derecho de la pantalla.




Configuración Manual de la IP

Por cualquiera de varias razones puede que deba configurar manualmente la dirección IP del NOVIA 236. Seleccione ☉ Static IP y luego encierre en corchetes las diversas opciones de red a la derecha para ingresar los números adecuados delineados en decimal. Utilice el Backspace para realizar correcciones y cuando haya finalizado, Save [guarde] la nueva anotación. Consulte a un profesional competente si necesita ayuda con esto.

Asignando un Nombre de Host


Setup/Network/Hostname le permite asignar un nombre único a un NOVIA 236 en particular, para identificarlo en la red. El nombre por defecto, de fábrica, es NOVIA236. Puede cambiar esto para distinguir un procesador de otro en una red común.

Use el botón para asignar un nuevo nombre y Save [guarda] el nombre cuando haya terminado. Aunque los nombres de host deben introducirse todo en mayúsculas, no tienes que usar mayúsculas al direccionar al procesador. Bajo el sistema operativo Windows®, simplemente acceda al NOVIA 236 con un navegador de Web que se encuentre en la misma red, escribiendo el Hostname y una barra diagonal en la barra de direccionamiento del navegador, como se muestra aquí. En los navegadores que no estén bajo Windows se requerirá introducir toda la dirección IP de la unidad.



Escucha Remota

Haga clic en el icono del altoparlante, en la parte superior de la pantalla para escuchar el programa de audio, a través de su navegador. La casilla 128 al lado izquierdo del icono establece la tasa del streamer del monitor. 128kbps lo es por defecto, pero puede bajarlo a 64kbps o hasta a 32kbps si su conexión de red es demasiado lenta. La casilla denominada Processor, un poco más a la izquierda, selecciona la fuente a la cual está escuchando. La salida del procesador es la selección por defecto, pero puedes escuchar la entrada 'rcw' (sin procesar) del programa fuente sin cambiar o interrumpir el programa al aire.



Acceso Remoto

Para acceder a su NOVIA 236 desde fuera de tu LAN (desde Internet) la unidad debe tener una dirección IP estática. Si su router hace asignaciones DHCP para otros equipos en la red, simplemente asígnele al NOVIA 236 una dirección estática que esté fuera del rango de direcciones del DHCP del router. Use la rutina Help [ayuda] del router para esto.

También necesita abrir un Puerto específico en el router de la red. Desde el utilitario de Reenvío del Puerto del router, usted podrá introducir su dirección IP estática para el NOVIA 236, seguido de dos puntos y un número de puerto. El número del puerto puede ser cualquier número en el rango indicado por el router. Si su Proveedor de Servicio de Internet (ISP) le asigna una dirección estática, entonces será una tarea simple acceder el NOVIA 236 desde cualquier parte. Solo escriba la



dirección IP y el número de puerto en el navegador, como se muestra aquí.


Pero si su ISP le entrega una IP *dinámica*, lo cual es el caso la mayoría de las veces, entonces tiene que utilizar los servicios de un proveedor de reenvío de dirección IP.

DNS Dinámico


No sería posible acceder al equipo detrás de una dirección IP dinámica, si no fuera por los proveedores de reenvío de IP disponibles a través de Internet. Su servicio, ya sea gratis o a un costo muy modesto, permite al NO-VIA 236 mantener a ese proveedor informado de su dirección IP reasignada cada vez que su ISP la reasigna. El proveedor de reenvío de IP intercepta la data que intenta conectarse con su unidad y convierte la dirección IP a la actualizada.

Hay tres proveedores populares de servicio de reenvío de direcciones IP. Usted puede encontrar que su servicio básico de reenvío (todo lo que realmente necesita) es gratuito, pero las características avanzadas pueden requerir una tarifa anual nominal. Todos los servicios requieren de registro en la página Web apropiada.

Desde el Menú Principal diríjase a Setup/Network/Dynamic DNS. Disabled es el Mode: seleccionado por defecto, pero aquí puede escoger entre los tres proveedores más populares. Apunte los nombres de estos proveedores y haga una investigación de cada uno de ellos por Internet para conocer más acerca de sus servicios y registrarse con el que satisfaga sus necesidades.




El proveedor de DNS le emitirá el Hostname, Username y Password. Introdúzcalos en cada uno de los tres campos. Su pantalla se verá similar a este ejemplo cuando haya finalizado.



Cronometraje

El planificador del divisor diario interno y el fechador para las notificaciones y registro de alarmas requiere ajustar al reloj de tiempo real integral (RTC) al tiempo estándar de Internet.

Bajo Setup/Network/Time/Time Zone & DST, utilice el control deslizante Time Zone para seleccionar su zona con respecto al Tiempo Universal Coordinado (UTC). Si usted ya ha establecido una conexión a Internet, la fecha del



día y la hora aparecerán en la parte inferior de la pantalla. Auto DST [Hora de Verano automática] es el ajuste predeterminado para la Hora de Verano. Fuerce DST marcando la casilla DST, o deseleccione ambas casillas para ignorar el DST completamente.

Un Time Server de precisión, predeterminado, de Internet ha sido programado de fábrica en el NOVIA 236. Puede cambiar esta asignación si tiene alguna razón para hacerlo.

SNMP

El SNMP (Simple Network Management Protocol [Protocolo Simple de Administración de Red]) permite a otros equipos TCP/UDP/IP en la misma Red de Área Local (LAN) comunicarse directamente con el NOVIA 236 y para la propia unidad iniciar una alarma a otros equipos en la red. Las instrucciones de configuración dadas aquí son abreviadas, por favor consulte otra literatura por explicación sobre los términos y los protocolos SNMP.

Bajo Setup/Network/SNMP/Mode & Communities, el Mode: predeterminado es Disabled. Redefina esto a Read Only para permitir que el NOVIA 236 sea interrogado por el Administrador del SNMP o defina el Mode: a Read & Write de esta forma el Administrador del SNMP puede mandar comandos al NOVIA 236.

Communities son realmente contraseñas para fines de seguridad. Los SNMP Ports [Puertos SNMP] tienen una configuración típica que puede ser cambiada como sea requerido. 'Traps' [Trampas] son alarmas SNMP iniciadas por el NOVIA 236. Introduzca las direcciones IP locales de los equipos asociados al SNMP en Trap Destinations para que puedan recibir las alarmas.

Un archivo MIB es un pequeño archivo de texto requerido por el Administrador del SNMP. Utilizando el menú SNMP de la interface Web, haga clic en: Download MIB para guardar este archivo en la forma habitual del Windows. El archivo MIB está en texto plano con la extensión .mib que puede ser leído con el Bloc de Notas [Notepad] de Windows.

Estado de la Red

En Setup/Network/Status se muestra una pantalla que lista todas las particularidades de la conexión de red. Esta pantalla es muy útil para el diagnóstico o para verificar los parámetros de la conexión.

Notificaciones de Alarmas

La configuración de la alarma por pérdida de audio aparece en la página 11. La página 13 detalla los 'registros' en el panel posterior.

Usted debe programar primero al NOVIA 236 para que envíe correo en el menú Setup/Email Preferences. Necesitará configurar una cuenta de correo

electrónico SMTP real, siguiendo los lineamientos establecidos por el proveedor de correo que elija.

NOTA: A partir del lanzamiento inicial del producto, algunos servidores de correo electrónico no admiten envío de correo SMTP desde el NOVIA 236. Esta situación está en un estado de incertidumbre en la actualidad. El estándar TLS1.2 está soportado, el STARTTLS no lo está. Una cuenta de Gmail simple y gratuita sería una buena opción si su sistema de correo interno falla al enviar correos debido a este asunto.

Bajo SMTP Server, introduzca la información del correo saliente SMTP Server (por eje. smtp.gmail.com), el número del Port: [puerto] y si utiliza o no Use SSL.

En Sender, From: se define el nombre 'amigable' que identificará al NOVIA 236 para el correo electrónico o SMS/texto del destinatario. User: es la dirección completa del correo electrónico de la unidad y Pass: es la contraseña que le ha asignado a la cuenta.

A continuación introduzca, por separado, los destinatarios del correo electrónico en el menú Setup/Email Preferences/Recipients. Utilice Recipients/Select: campos del 1. al 10., introduciendo separadamente hasta diez direcciones de correo.

Luego, desde el menú principal abra Alarms & Notifications/Email Notifications. En la casilla superior puede invocar cualquier destinatario de la lista que hemos creado y seleccionar cual alarma o alarmas de alerta le envía a esa persona. De esa misma lista también puede enviar a esa misma persona un registro completo de todas las alarmas. Desplácese hacia abajo y marque su preferencia en Daily, Weekly or Monthly Alarm Log.

Use el utilitario Send Test Email para asegurarse que el NOVIA 236 está configurado adecuadamente para enviar correos a todos los receptores.

El Registro de Alarmas

Bajo Setup/Alarm Log Settings encontrará una notificación Status: de cuan cerca está el registro de su capacidad máxima, alrededor de 2.000 eventos. Entre en la casilla Email When: y defina un número para generar una alerta. Un parámetro de 10% equivale a cerca de 200 entradas al registro.

El Registro de Alarmas continúa acumulando entradas, pero puede limpiarlo manualmente en cualquier momento. Bajo Alarm Log Settings, vaya a Clear Log al final de la pantalla. Ponga entre corchetes y seleccione la casilla y cuando sea notificado, presione el botón nuevamente para borrar toda la historia de las alarmas. La interface Web del NOVIA 236 proporciona, si se desea, medios para descargar el registro de alarmas para el estudio y análisis.

Respaldo: El Perfil de Hardware

La configuración entera del NOVIA 236, la cual incluye opciones de la fuente de entrada, predefiniciones de procesamiento de fábrica y usuario, preferencias de notificación de alarmas y las opciones de SNMP, pueden guardarse en su computador como un archivo pequeño de texto. Un perfil de Hardware es útil para restaurar la configuración previa o para 'clonar' una segunda unidad para un servicio de respaldo.

En la página Web Admin, haga clic en: Download Hardware Profile para guardar el perfil en su sistema.

Su navegador o versión de Windows puede que le pregunte si quiere Open o Save el archivo. Haga clic en el botón Save y el archivo será guardado en la carpeta de Downloads [descargas], y desde allí puede moverlo a una ubicación conveniente. Otros navegadores puede que le pregunte directamente que especifique la ubicación en 'Save as:' ['guarde como']. El archivo tiene como nombre por defecto de 236settings.ini.

Descargue el respaldo de un Perfil de Hardware al NOVIA 236 haciendo clic en Select Hardware Profile. Diríjase a la carpeta donde ha guardado el archivo y haga doble clic en él. El nombre del archivo, File: 236settings.ini, debe reemplazar Select Hardware Profile en su pantalla. En ese punto, simplemente haga clic en Upload Hardware Profile.

NOTA: Descargando un Perfil de Hardware reinicia al NOVIA 236. Después del reinicio, una pantalla de información aparece para recordarle de procedimientos operativos importantes y para guiarlo a través de cualquier aspereza que podrían haber surgido durante el reinicio. Restaurar configuración predeterminada de fábrica es otra opción.

Actualizaciones de Firmware


Es un asunto fácil cargar a la unidad las actualizaciones de firmware del NOVIA 236 cuando las publiquemos.

NOTA: Asegúrese que su Perfil de Hardware esté al día. Una actualización de firmware puede afectar algunos ajustes del usuario.

Las actualizaciones se distribuyen como archivos .bin pequeños que pueden ser descargados a su computador de escritorio o en cualquier carpeta conveniente. Desde el utilitario Firmware Update al final de la pantalla de Admin, haga clic en Select Firmware File y luego navegue hacia el archivo descargado y haga doble clic en él. Esto transferirá el nombre del archivo al actualizador. Finalmente, haga clic en Update Firmware para completar el proceso.

GARANTÍA INOVONICS

- I **CONDICIONES DE VENTA:** Los productos de Inovonics se venden con el entendido de "completa satisfacción"; es decir, todo crédito o pago será reembolsado por producto nuevo vendido si se devuelve al punto de compra dentro de los 30 días siguientes a su recepción, siempre y cuando sea devuelto completo y en las mismas condiciones "como fue recibido".
- II **CONDICIONES DE LA GARANTÍA:** Los siguientes términos aplican a menos que sean modificadas *por escrito* por Inovonics, Inc.
- A. Registre la Garantía en línea en www.inovonicsbroadcast.com, dentro de los 10 días de la entrega.
 - B. La Garantía sólo se aplica a productos vendidos "como nuevos". Y es extendida únicamente al usuario final original y no será transferida o asignada sin el consentimiento previo por escrito de Inovonics.
 - C. La Garantía no cubre daños causados por uso indebido, abuso, accidente o negligencia. Esta garantía se anula por intentos no autorizados de reparación o modificación, o si la etiqueta de identificación del serial ha sido eliminada o alterada.
- III **TERMINOS DE LA GARANTÍA:** Los productos Inovonics, Inc. están garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra.
- A. Cualquier anomalía observada dentro del plazo de TRES AÑOS de la fecha de entrega el equipo se reparará de forma gratuita o se reemplazará por un producto nuevo o re manufacturado como opción de Inovonics.
 - B. Piezas y mano de obra requeridas para reparación en fábrica después del período de garantía de tres años serán facturados a tarifas y precios vigentes.
- IV **DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA REPARACIÓN EN FÁBRICA:**
- A. El equipo no será aceptado para reparación de Garantía o cualquier otra reparación sin el número de Autorización de Devolución (RA) emitido por Inovonics antes del envío. El número RA puede obtenerse llamando a la fábrica. El número debe marcarse un lugar destacado en el exterior de la caja de envío.
 - B. El equipo debe ser enviado flete pre-pagado a Inovonics. Los gastos de reenvío serán reembolsados por reclamos válidos de Garantía. Daños sufridos por el embalaje inadecuado para la devolución a la fábrica no están cubiertos bajo los términos de la garantía y pueden ocasionar cargos adicionales.

Revisión Mayo, 2017
INOVONICS, INC.
 +1 (831) 458-055



5805 Highway 9 • Felton, CA 95018 USA

Tel: +1 (831) 458-0552 • Fax: +1 (831) 458-0554

— www.inovonicsbroadcast.com —

Sirviendo a la industria de la radiodifusión desde 1972